

AVMATRIX



黑鲨 S6

6 通道直播视频切换台

安全使用本机

在使用本机之前，请阅读以下警告和预防措施，以下内容提供了有关本机正确操作的重要信息。此外，为了确保掌握新设备的每项功能，请阅读以下手册。本手册应保存完善，以便参考。



警告和注意事项

- ※ 为避免坠落或损坏，请不要将本机放在不稳定的推车、支架或桌子上。
- ※ 只能在指定的电源电压下操作本机。
- ※ 只能通过连接器断开电源线。不要拉扯电缆部分。
- ※ 不要在电源线上放置重物以及锋利的物体，防止重物掉落。损坏的电线会导致火灾或电击危险。定期检查电源线是否过度磨损或损坏，以避免可能的火灾/电气危险。
- ※ 确保设备始终正确接地，以防止电击危险。
- ※ 不要在危险或有潜在爆炸性的环境中操作设备。这样做可能导致火灾、爆炸或其他危险结果。
- ※ 不要在水里或靠近水源的地方使用本机。
- ※ 不要让液体、金属片或其他异物进入本机。
- ※ 小心处理，避免在运输过程中受到冲击。冲击可能导致故障。当你需要运输本机时，请使用原来的包装材料，或用其他适当的包装。
- ※ 在设备通电的情况下，请勿拆除盖子、面板、外壳或访问电路！请关闭电源并断开电源线。拆卸前要关闭电源并断开电源线。设备的内部只能由专业人员进行维修/调整。
- ※ 如果出现异常或故障，请关闭设备。在移动设备之前，请断开所有的连接。



请选择最佳安装位置

- ※ 请勿遮盖本机的进风口和出风口，确保两侧的通风孔周围有足够的空间，以免堵塞通风。
- ※ 为避免坠落或损坏，请不要将本机放在不稳定的推车、支架或桌子上。请确保将本机安装在一个非常稳定的水平面上使用。
- ※ 请不要在潮湿、多尘或水中、靠近水的地方使用本机。避免液体、金属片或其他异物进入本机。
- ※ 不要在温度过低或过高的环境中使用本机。
- ※ 避免将本机置于阳光直射下或其他产品的热空气可吹到的地方。

注意：由于不断努力改进产品和产品功能，规格可能会改变，恕不另行通知。

目录

1. 简介	1
1.1. 概述	1
1.2. 主要特点	1
2. 接口	2
2.1. 接口概述	2
2.2. Tally PIN 定义	2
2.3. RS232/RS422/RS485(DB9) 端口定义	3
3. 参数	3
4. 控制面板	5
5. LCD 显示屏	6
6. 信号源切换	7
6.1. PGM PVW 通道选择	7
6.2. 转场过渡: CUT/ AUTO/ T-BAR	8
7. 转场特效	8
7.1. WIPE	8
7.2. DIP	8
7.4. MIX	9
7.5. 转场速率设置	9
8. 上游键	9
8.1. 色度键	9
8.2. PIP & POP	11
9. 下游键	12
9.1. TIE	13
9.2. DSK	13
9.3. LOGO	14
10. 多画面	14
10.2. 音柱图	16
10.3. 输入	16
10.4. UMD 设置	16

11. 输出设置	17
11.1. 输出接口	17
11.1.2. 多画面输出	17
11.2. 输出格式设置	18
11.3. FTB	19
11.4. STILL（静帧）	20
12. 音频设置	20
12.1. 主音频	20
12.3. 混音设置	21
12.4. AFV 音频跟随模式	21
12.5. 音频延迟	21
12.6. MIC 输入	21
12.7. 音频监听	22
13. 推流 & 录制	22
13.1. 推流	22
13.2. 录制	27
14. PTZ 控制	28
15. 系统设置	28
15.1. 语言	28
15.2. 风扇设置	29
15.3. ROC 校准	29
15.5. 版本信息	29
15.6. 时间设置	29
15.7. 网络设置	30
15.8. 快捷键	30
15.9. 用户设置	30
16. 网页端控制	31

1. 简介

1.1. 概述

SHARK S6 是一款配备 5 英寸 LCD 显示屏的 6 通道 HDMI&SDI 多格式视频切换台。它支持多种功能，包括网口推流、录制、视频切换、音频混合、PGM/多画面/AUX 输出、多种转场过渡效果、亮度键、色度键、下游键、LOGO、PIP/ POP 和 PTZ 控制等。




1.2. 主要特点

- 5 英寸 LCD 显示屏
- 输入：4×SDI，2×HDMI
- 输出：2×SDI & 1× HDMI PGM，2×SDI AUX，1×HDMI 多画面，1×USB Type-C
- 专业色度键、下游键、2PIP/ POP，以及 LOGO 叠加
- 推杆/ 自动/ 硬切转场，多种转场过渡效果：MIX/ DIP/ WIPE
- GPIO 接口用于 Tally 灯系统，支持 RS232/RS422/RS485 接口
- 多画面布局支持横屏和竖屏模式
- 网口推流 、 USB 存储盘/ SD 卡录制
- 支持 USB 采集推流到 PC
- 音频混合：4×SDI，2×HDMI 嵌入式音频 2×MIC in
- PTZ 相机控制协议：VISCA、VISCA over IP & PELCO & ONVIF


2. 接口

2.1. 接口概述




1	RS232/RS422/RS485	9	HDMI 输入 × 2
2	LAN 端口（用于推流以及 PC 控制）	10	DC 12V 电源 × 1
3	GPIO (用于 Tally 灯系统)	11	开关
4	USB REC (用于录制和导入 LOGO)	12	USB 输出 × 1 (用于采集到 PC)
5	HDMI 多画面输出 × 1	13	SD 卡槽 (用于录制)
6	HDMI PGM 输出 × 1, SDI PGM 输出 × 2	14	Line Out × 1
7	SDI AUX 输出 × 2	15	耳机监听 × 1
8	SDI 输入 × 4	16	MIC IN 麦克风 × 2

2.2. Tally PIN 定义



PIN	定义	PIN	定义
11	PGM-IN1	6	PVW-IN1
12	PGM-IN2	7	PVW-IN2
13	PGM-IN3	8	PVW-IN3
14	PGM-IN4	9	PVW-IN4
15	PGM-IN5	10	PVW-IN5
3	PGM-IN6	4	PVW-IN6
5	GND	1	GPIO
2	GPIO		

2.3. RS232/RS422/RS485(DB9) 端口定义



NO.	端口	定义
1	RXD-	RS422
2	RXD	Receive Data
3	TXD	Transmit Data
4	TXD+	RS422
5	GND	System Ground
6	RXD+	RS422
7	RTS	Request to Send
8	CTS	Clear to Send
9	TXD-	RS422

3. 参数

连接	
视频输入	SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4, HDMI type-A(100Ω)×2
PGM 输出	HD/3G-SDI(75Ω)×2, HDMI type-A(100Ω)×1
多画面输出	HDMI type-A(100Ω)×1
AUX 输出	3G-SDI(75Ω)×2, 包括 IN1~6、PVW、PGM、彩条、多画面
流媒体输出	LAN ×1
采集输出	USB type-C
音频输入	MIC ×2
音频输出	Line ×1, 耳机×1
相机控制协议	LAN, RS-232/RS-422/RS-485
Tally 端口	DB-15
电源	DC 12V
推流&录制	
比特率	2M~32Mbps
码率	CBR/VBR
推流协议	RTMP(S)/ RTSP/ SRT
REC SD 卡格式	FAT32/exFAT/NTFS
REC USB 格式	FAT32/exFAT/NTFS
REC 录制间隔	1~120mins

功能	
转场过渡	T-Bar/ AUTO/ CUT
转场效果	WIPE(11×3 patterns)/ MIX/ DIP/ STILL(冻结)/ FTB
多画面布局	横屏模式/竖屏模式
上游键	Chroma Key ×1, PIP×2/ POP×1
下游键	DSK ×1, Logo ×1
音频功能	音频跟随、混音、音频延时 (500ms)
LOGO	支持 8 张 PNG 图像
录制存储	USB 存储盘/ SD 卡录制
显示屏	5 英寸高清 LCD 显示屏
标准	
SDI 输入格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080psF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL, 525i 59.94 NTSC
HDMI 输入格式	1200p 60/50/30 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976 1080i 50/59.94/60 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576i 50, 576p50
PGM 输出格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/50/59.94
多画面输出格式	1080p 60
色彩空间	RGB Full/ RGB Limited/ YUV
SDI 视频速率	自动检测, SD/HD/3G-SDI
SDI 标准	SMPTE 292M/ SMPTE 259M/ SMPTE 424M
USB 采集输出	MJPEG, 最高支持 1080p 60
支持操作系统	Windows 7/8/10/11, Linux (支持内核版本 2.6.38 及以上), Mac OS (10.8 及以上)
软件兼容	OBS studio、Skype、ZOOM、Teams、Youtube Live 等等
其他	

电源	DC 12V 1.5A, 18W
尺寸(LWD)	238.5 × 168.2 × 47.5mm
重量	净重: 1450g, 毛重: 2370g
操作温度	工作温度: -20℃~60℃, 存储温度: -30℃~70℃

4. 控制面板



1	FTB/STILL	FTB: 黑场, 用于紧急状况 STILL: 冻结输入源
2	上游键&下游键 & 转场特效	EFFECT: WIPE/MIX/DIP AUDIO: 用户可以在此区域配置各通道的音频, 包括音频跟随视频或音频混合模式、音频选择、调节音量大小。 CHROMA: 启用色度键 PIP1/PIP2: 启用两组 "画中画", 尺寸和位置可通过菜单设置。 DSK: 启用下游键 LOGO: 从 U 盘中添加 logo, 启用 logo 叠加。
3	推流& 录制	STREAM: 推流 RECORD: 用 U 盘或者 SD 卡录制画面


4	PTZ 控制	使用操纵杆和按钮操作 Pan、Tilt、Zoom，控制相机
5	PGM & PVW	选择 PGM 和 PVW 的信号源
6	CUT/ AUTO	CUT: 在 PGM 和 PVW 之间进行简单的即时切换 AUTO: PGM 和 PVW 之间自动切换
7	菜单	MENU: 用于菜单控制，设置不同的参数
8	T-Bar	使用 T-Bar 在 PGM 和 PVW 之间进行切换
9	显示屏	5 英寸 LCD 显示屏，多画面监控

5. LCD 显示屏

切换台内置 5 英寸 LCD 显示屏。用户可以在屏幕上监视多画面，或通过屏幕查看菜单。


5.1. 多画面监控

多画面可清晰监看 PVW、PGM、SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI5、HDMI6 和录制/推流状态页面。状态页面上的信息将随着设置更改时实时更新，用户可以清楚可见地了解当前的情况和设置。见下图：



5.2. 菜单页面


按下切换台上的菜单按钮，即可从多画面无缝切换到内置屏幕上的综合菜单界面。（请注意，该菜单只能在内置屏幕上访问，而不能在 HDMI 多视图输出上访问。）



6. 信号源切换

6.1. PGM PVW 通道选择

在前面板的 PGM、PVW 行中选择 PGM 和 PVW 信号源。选定的 PGM 按钮将显示红色 LED，选定的 PVW 按钮将显示绿色 LED。PGM 信号源将以红边圈出，而 PVW 信号源将以绿边圈出。



6.2. 转场过渡： CUT/ AUTO/ T-BAR

此切换台有两种转场过渡类型：无效果切换（CUT）和带效果切换（AUTO、T-Bar）。

CUT 在 PVW 和 PGM 之间进行简单的即时切换。这是一种无延迟的无缝切换，并且不使用所选的过渡效果 WIPE、MIX 或 DIP。

AUTO 用于 PVW 和 PGM 视图之间的自动切换。切换的时间可以通过速度按键来设置。同时也可使用切换效果 WIPE、DIP、MIX。

T-BAR 手动切换与 AUTO 类似，操作更灵活，切换的时间取决于手动切换的速度。


7. 转场特效

切换台为用户的选择提供了各种转换效果和类型，包括 WIPE、DIP、MIX。

7.1. WIPE


在非菜单模式下，按下面板上的 **EFFECT** 按钮，显示屏的左上角将会显示一个快捷菜单。在快捷菜单中，选择 **WIPE** 选项以快速执行擦拭转换效果。用户还可以通过菜单选择不同风格的 **WIPE**，并设置边缘的柔软度。使用自动转换时，可以从正常/反转/翻转中选择方向。

按下 **INV** 按钮，以反转所选的 **WIPE** 效果，使其在相反的方向上过渡。



7.3. DIP


在非菜单模式下，按下面板上的 **EFFECT** 按钮，显示屏的左上角将会显示一个快捷菜单。在快捷菜单中，选择 **DIP** 以快速执行倾斜转换效果。用户可以从 **DIP RGB** 菜单上自定义 **DIP** 的各种颜色。默认颜色为黑色。



DIP to Black (fade out):



DIP to White (fade out):




7.4. MIX

在非菜单模式下，按下面板上的 **EFFECT** 按钮，选择 **MIX** 选项，快速执行混合转换效果。



7.5. 转场速率设置

用户可以在菜单上设置转换速度，并保存所定义的速度值。值越高，过渡速度越慢，选择时间为 0.1s-8.0s。



8. 上游键

上游键本质上意味着这些是作为切换的一部分的键，所以在从 **PVW** 上的任何东西切换到 **PGM** 上的时候，任何属于上游键的东西都会被随之切换过去。

8.1. 色度键

Chroma Key（色度键）是一种视觉效果和后期制作技术，用于根据颜色色调（色度范围）一起合成（分层）两个图像或视频流。这项技术已在许多领域被用于从照片或视频的主题中去除背景，特别是在新闻广播、电影和视频游戏行业。



key source

+



Background

=



Combined output



key source

+





Background

=



Combined output

打开色度键，用户可以从色度键菜单中的 SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI5、HDMI6、Color Bar、Black 视频源中选择他们想要使用的键源。在 **Fetch XY** 中，使用 3D 操纵杆选择要删除的颜色位置，然后调整色度键的相似度、平滑、溢出和不透明度，以达到预期的效果。在菜单页面中，用户还可以配置色度键的效果，包括亮度、对比度、饱和度和遮罩等。



在非菜单模式下，按下面板上的 **CHROMA** 按钮会弹出一个菜单，用户可以快速选择在 **PVW** 或 **PGM** 上启用色度键。用户可以在菜单中设置详细的使用情况。

在 **CHROMA** 菜单中选择 **PGM**：色度键在 **PGM** 中启用

在 **CHROMA** 菜单中选择 **PVW**：色度键在 **PVW** 中启用


在 **CHROMA** 菜单中同时选择 **PGM&PVW**：色度键在 **PVW** 和 **PGM** 中同时启用

CHROMA OFF：关闭色度键

色度键详细参数设置如下表所示：

菜单	子菜单	项目	参数	默认设置
上游键	色度键	键状态	OFF/ PVW/ PGM/ PVW&PGM	OFF
		键源	SDI1/ SDI2/ SDI3/ SDI4/ HDMI5/ HDMI6/ BLACK/ COLOR BAR	COLOR BAR
		抠图色-红	0~255	5
		抠图色-绿	0~255	5
		抠图色-蓝	0~255	0
		不透明度	0-128	128
		采集开关	On/Off	On
		采集坐标	(0, 0)	(0, 0)
		亮度	0%-100%	50%
		对比度	0%-100%	50%
		饱和度	0%-100%	50%
		遮罩开关	On/Off	Off
		遮罩左侧	0%-100%	0%
		遮罩顶部	0%-100%	0%
		遮罩右侧	0%-100%	50%
		遮罩底部	0%-100%	50%

8.2. PIP & POP



切换台支持 2 个 PIP 或 1 个 POP。在非菜单模式下，按面板上的 **PIP1** 或 **PIP2** 按钮，将在显示屏的左角

显示一个小的快捷菜单。快捷菜单中，用户可以选择 PIP 是在 PVW 还是 PGM 上生效。输入菜单设置，选择 PIP 设置，用户可以在其中设置位置、大小、边框、源和其他参数。

在 PIP1/ PIP2 菜单中选择 **PVW**： PIP1/PIP2 在 PVW 中生效

在 PIP1/ PIP2 菜单中选择 **PGM**： PIP1/PIP2 在 PGM 中生效

在 PIP1/ PIP2 菜单中同时选择 **PVW&PGM**： PIP1/PIP2 同时在 PVW 和 PGM 生效

PIP1/ PIP **OFF**： 关闭 PIP1/ PIP2

用户也可以设置 POP，但是当 POP 生效时，PIP 无效

PIP & POP 详细参数如下：

菜单	子菜单	项目	参数	默认设置
上游键	PIP/POP	边框状态	On/Off	On
		边框颜色	Color	White
		边框大小	0~15	2
		PIP1 状态	OFF/ PVW/ PGM/ PVW&PGM	Off
		PIP1 源	SDI1/ SDI2/ SDI3/ SDI4/ HDMI5/ HDMI6/ BLACK/ COLOR BAR	SDI1
		PIP1 大小	1/2 1/3 1/4	1/3
		PIP1 水平位置	0~100	0
		PIP1 垂直位置	0~100	0
		PIP2 状态	OFF/ PVW/ PGM/ PVW&PGM	Off
		PIP2 源	SDI1/ SDI2/ SDI3/ SDI4/ HDMI5/ HDMI6/ BLACK/ COLOR BAR	SDI2
		PIP2 大小	1/2 1/3 1/4	1/3
		PIP2 水平位置	0~100	100
		PIP2 垂直位置	0~100	0
		POP 状态	OFF/ PVW/ PGM/ PVW&PGM	off
		POP 源 1	SDI1/ SDI2/ SDI3/ SDI4/ HDMI5/ HDMI6/ BLACK/ COLOR BAR	HDMI5
		POP 源 2	SDI1/ SDI2/ SDI3/ SDI4/ HDMI5/ HDMI6/ BLACK/ COLOR BAR	SDI2

9. 下游键

下游键是键控的最后一层，所以它们覆盖在所有切换到 PGM 输出的视频。它们独立地按照被选择的“背景”

进行操作。无论把什么放在下游键上，无论你在做什么转换，下游键都会保持在屏幕上。下游键是理想的将动画或标志在屏幕上。

9.1. TIE

DSK 通常用于将 logo 或标题直接叠加到 PGM 中。但如果用户想让下游键在 AUTO 或 T-Bar 时生效，只需从菜单中打开 TIE 即可。

9.2. DSK



用户可以从菜单中设置 DSK 的源（键源）、限幅、增益和遮罩（遮罩启用、遮罩左侧、遮罩顶部、遮罩右侧、遮罩底部）。选择 DSK 菜单下的 PGM 使 DSK 在 PGM 中生效。当切换为 PVW 或者 PGM 时，DSK 键不会更改。参数如下：

菜单	子菜单	项目	参数	默认设置
下游键	DSK	键状态	OFF/ PVW/ PGM/ PVW&PGM	Off
		键源	SDI1/ SDI2/ SDI3/ SDI4/ HDMI5/ HDMI6/ BLACK/ COLOR BAR	COLOR BAR
		限幅	0%-100%	0%
		增益	0%-100%	0%
		反转键	On/Off	Off
		遮罩开关	On/Off	Off
		遮罩左侧	0%-100%	0
		遮罩顶部	0%-100%	0
		遮罩右侧	0%-100%	0
		遮罩底部	0%-100%	0

在 DSK 菜单中选择 **PVW**: DSK 在 PVW 中生效

在 DSK 菜单中选择 **PGM**: DSK 在 PGM 中生效

在 DSK 菜单中同时选择 **PVW&PGM**: DSK 同时在 PVW 和 PGM 生效


DSK OFF: 关闭 DSK

9.3. LOGO

此切换台允许用户导入 LOGO。按下菜单旋钮，选择 LOGO 设置界面，用户可以从 USB 的媒体库中导入 LOGO，旋转菜单旋钮选择 LOGO，设置位置、大小和不透明度。此切换台可删除 LOGO。一次最多可以导入 8 张图像。LOGO 名称长度最多支持 11 个字符。

Logo 支持格式: png

Logo 支持大小: 512*320 像素 (最大)



在 LOGO 菜单中选择 **PVW**: LOGO 在 PVW 中生效

在 LOGO 菜单中选择 **PGM**: LOGO 在 PGM 中生效

在 LOGO 菜单中同时选择 **PVW&PGM**: LOGO 同时在 PVW 和 PGM 生效

LOGO OFF: 关闭 LOGO




10. 多画面

不仅可以通过内置屏幕监看多画面，还可以将 HDMI 多画面输出连接到额外的显示器，以获得更大的视野。


10.1. 多画面布局

切换台提供两种不同的多画面布局，可满足用户的特定需求和偏好。您可以直接从菜单界面在水平和垂直布局之间轻松切换。

- 横屏布局:




- 竖屏布局:




10.2. 音柱图

在多画面的每个窗口中都有音柱图显示每个音频的状态，包括 SDI1-4、HDMI5-6、PGM 和 MIC。MIC 1 和 MIC 2 的音柱图显示在 PVW 窗口的左右两侧。用户可以从菜单中打开/关闭所有或每个音柱图。音柱图的位置可以在每个窗口的右侧或左侧。




10.3. 输入

SDI 1-4 和 HDMI 5-6 的每个窗口都显示相应 HDMI/SDI 输入信号的分辨率和帧率。启用输入模式后，信息将显示在每个窗口的右侧。这些信息可让用户快速识别和验证源信号，一目了然。




为了获得最佳的可视性，用户可以根据自己的喜好调整叠加的不透明度，从 25%、50%、75% 或 100% 四个级别中进行选择。这种灵活性确保了叠加内容既能提供信息，又不会遮挡底层视频内容。




10.4. UMD 设置

6 个输入的默认 UMD 分别是 SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI5、HDMI6。用户还可以关闭 UMD。此外，

用户还可以设置覆盖层的透明度（25%、50%、75%、100%），见下图：



SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI1、HDMI2、PVW、PGM 的 UMD 字符串内容可以从菜单中设置。用户可以使用虚拟键盘和旋转按钮为每个窗口重命名相应的 UMD 内容，最多输入 10 个字符。以下图为例：



11. 输出设置

11.1. 输出接口



该切换台拥有各种输出选项，可满足用户的不同需求。切换台背面有 6 个视频输出接口、1 个 HDMI 多画面输出、2 个 SDI 和 1 个 HDMI PGM 输出、2 个 AUX 输出。切换台侧面还有一个 USB-C 接口。

11.1.1. PGM 输出

切换台有 2 个 SDI 和 1 个 HDMI 用于 PGM 输出。多个 PGM 输出端口用户可以灵活地将 PGM 信号连接到多台设备上，进行现场直播或监控。

11.1.2. 多画面输出

多画面输出的默认输出是多画面。用户可以将其连接到一个额外的液晶显示器，以清晰地监控 4 个 SDI、2 个 HDMI 输入、PVW、PGM 和状态界面。

11.1.3. AUX 输出

AUX OUT 可配置为输出 SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI5、HDMI6、PVW、PGM、彩条或多画面输出。



11.1.4. USB 输出

用 Type-C USB2.0 线将 USB 输出连接到 PC 上，用户可以使用 OBS、PotPlayer、VMix 等软件，在 YouTube、Facebook、Twitter 等直播平台上播放或采集 USB 输出视频和音频。USB2.0 流媒体输出是基于 UVC（USB 视频类）和 UAC（USB 音频类）标准。不需要安装额外的驱动程序。相关的视频和音频设备将在 Windows 设备管理器中自动检测和显示：

- 图像设备： USB Capture Video
- 音频输入输出： USB Capture Audio


USB 输出的视频源默认为 PGM 输出。

11.2. 输出格式设置

用户可以在菜单中设置输出格式，包括 AUX 格式、颜色空间、亮度、对比度和饱和度。


11.2.1. 输出格式

此切换台支持变频输出。用户还可以在整数或小数点之间切换帧率。当帧率为整数时，有 1080i50、1080i60、1080p24、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60 选项可用。当帧率为小数点时，有 1080i59.94、1080p23.97、1080p29.97、1080p59.94 选项可用。默认格式为 1080p60。




11.2.2. 输出色彩空间

可选择 YUV, RGB Full, RGB Limited 颜色空间输出模式。输出的默认颜色空间为 YUV。



11.2.3. 输出图像设置


在菜单中可调整输出的亮度、对比度和饱和度。设置范围从 0% 到 100% 。默认值为 50%。



11.3. FTB

FTB (Fade to black)功能通常用于紧急情况。当按下 FTB 按钮时, PGM 将被淡化为黑屏, 以隐藏所有其他层。FTB 按键将一直闪烁, 直到用户再次按下按钮停止 FTB。

注意: 当 PGM 窗口显示为黑色并在转换后仍保持黑色时, 请检查 FTB 按钮是否在闪烁。



(1) 设置 FTB 和静音速度

FTB/MUTE 的速度可以在菜单中进行 0-3s 的调整，该速度是指 FTB 和 MUTE 的整个切换时间。例如，将速度设置为 2.5s，PGM 视频将在 2.5s 内渐渐变黑，音频也将逐渐变静。

(2) FTB 加 MUTE

FTB 也可以带静音功能。按静音键（MUTE）或从菜单中打开带有静音功能的黑场（FTB），则 PGM 将变为黑色并静音。

11.4. STILL（静帧）

视频切换器支持 STILL（静帧）功能，用户可以冻结输入源。按下在 PGM 或 PVW 行中要冻结的通道，然后按下 STILL 按钮，冻结输入源。如果需要，用户可以冻结所有的输入。再次按下被冻结输入的按钮可解除静帧。

12. 音频设置

按下面板上的 AUDIO 按钮，即可进入音频菜单。所有的音频状态都显示在状态页面上，并且多画面的每个窗口中都有一个音柱图来监视所有的音频状态，可使用 3D 操纵杆调整和设置参数。



12.1. 主音频

主音频是 PGM 输出的音频控制，可以是混合音频或 AFV 音频。用户可以打开/关闭主音频或调整音频音量。

12.2. 音量

用户可以独立调节每个音频的音量，包括主音频、耳机、MIC 1、MIC 2 以及来自 SDI1、SDI2、SDI3、SDI、HDMI5 和 HDMI6 的 6 个嵌入式输入音频。



12.3. 混音设置

此切换台共有 8 个音频源,包括 4 个 SDI 和 2 个 HDMI 嵌入式音频以及 2 个 MIC 音频输入。用户可以单独打开/关闭或调节 SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI5、HDMI6、MIC1 和 MIC2 的每个音频的音量。当音频打开时,音频将永久混合到 PGM 输出中。

	Audio off;
	Audio on, AFV off;

12.4. AFV 音频跟随模式

4 个 SDI 和 2 个 HDMI 嵌入式音频的每个通道都可设置为 AFV (音频跟随视频)。当一个 HDMI/SDI 音频设置为 AFV 模式时,PGM 切换到该通道视频源时音频才会打开。例如,将 SDI 1 音频设置为 AFV 模式后,只有当切换台将 SDI 1 切换为 PGM 的视频源时,SDI 1 内嵌音频才会打开。

	Audio on, AFV on & activated;
	Audio on, AFV on & nonactivated;

12.5. 音频延迟

菜单中有 SDI1、SDI2、SDI3、SDI4、HDMI 5、HDMI 6、MIC 1 和 MIC 2 的音频延迟设置。用户可以调整音频延迟,使音频和视频同步。音频延迟设置一级为 5 毫秒,音频延迟最大可达 500 毫秒。




12.6. MIC 输入

切换台有两个 MIC 输入,用户可将其与模拟音频或麦克风设备连接。用户可以打开/关闭 MIC,调整音频音量和音频延迟。



12.7. 音频监听

切换台有一个耳机输出，用于监听每个音频。用户可以从主音频、4 个 SDI 和 2 个 HDMI 嵌入音频以及 2 个 MIC 音频中为耳机选择一个音频源。用户可以打开/关闭耳机或调节音量。




13. 推流 & 录制

13.1. 推流

切换台有两种直播推流方式，一种通过 USB 输出到 PC 端，另一种通过 LAN 口输出，用户可在流媒体设置中选择流媒体模式。

使用 USB Type-C 端口，用户可以采集视频到电脑上，通过流媒体软件如 OBS、PotPlayer 等进行直播。使用 LAN 端口，用户可以通过 IP 地址直接推流到直播平台。流媒体的最大比特率为 32Mbps。它可以同时向 3 个平台直播。



网络推流:

Step1: 用户可以根据实际情况在视频设置中调整直播视频的比特率、速率控制、编码方式、分辨率、FPS。例如，如果网络速度很慢，可以将比特率控制从 CBR 切换到 VBR，并调整比特率。用户也可以通过网页进行设置。

设置完成后，首先在推流设置菜单中选择相应的推流模式。有 USB 推流和 LAN 口推流。打开菜单中的推流开关，或者也可以按面板上的 STREAM 按钮启动。

Encode	Bitrate	8mbps	
	Rate Control	VBR	2mbps
	Video Encoding	H.264 High	4mbps
	Resolution	1920x1080	8mbps
	FPS	60	12mbps
	I-Frame Interval	30	16mbps
	Sampling Rate	48kHz	24mbps
	Audio Bitrate	256kbps	32mbps

Step2: 打开直播平台的流媒体设置，获得直播平台的流媒体 URL 和流媒体密钥。

Stream key

Select stream key

Default stream key (RTMP, Variable)

Stream key (paste in encoder)

.....

RESET COPY

Stream URL

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

COPY

Backup server URL

rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1

COPY

YouTube also supports RTMPS for secure connections. [Learn more](#)

Step3: 在浏览器中输入切换台的 IP 地址（192.168.1.216）并登录账户（名称：admin，密码：admin），即可访问切换台的网页。选择“流设置”，将流推流 URL 和推流密钥粘贴到指定字段。启用“Start（开始）”选项并单击“Save&Apply（保存并应用）”启动直播。用户还可以根据需要自定义主流和子流名称。

Device Status

Control Panel

Audio Settings

Encode Settings

Stream Settings

Record Settings

System Settings

Push Stream

Start Streaming

Stream Media	Status	Custom Name	Address	Action
RTMP	Runing	MainRTMPRemote	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/sdfyhauiefhaw	On
RTMP	Stop	SubRTMPRemote	rtmp://192.168.1.7:1935/live/av1	Off
RTMP	Stop	ThirdRTMPRemote	rtmp://192.168.1.8:1935/live/av2	Off
SRT	Stop	MainSrtRemote	192.168.1.216	Off

1

Edit RTMP stream

Protocol Type: RTMP

* Custom Name: MainRTMPRemote

* URL: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/sdfyhaiuefhaw

No

Yes

当多画面中的直播推流状态变为绿色，且菜单状态页面上的时间开始计数时，表示直播开始。您可以同时向三个不同的平台进行推流，推流时间将显示在状态页面上。

RECORD	STREAM	2023-10-27
00:00:00	① 00:00:00	16:36:21
SD :55.7/57.9G	② 00:00:00	TEMP.:58°C
USB :--/--	③ 00:00:00	192.168.1.216

本地拉流:

在浏览器中输入切换台的 IP 地址(192.168.1.216)并登录账户(名称: admin, 密码: admin), 进入 "Stream settings" 页面, 获取 RTSP/RTMP 本地拉流地址 URL。打开视频播放器, 如 OBS、PotPlayer 等, 输入获取的拉流地址 URL, 完成本地拉流。

- Device Status
- Control Panel
- Audio Settings
- Encode Settings
- Stream Settings**
- Record Settings
- System Settings

Push Stream

Start Streaming


Stream Media	Status	Custom Name	Address	Action
RTMP	Running	MainRTMPRemote	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/sdfyhaiuefhaw	On
RTMP	Stop	SubRTMPRemote	rtmp://192.168.1.7:1935/live/av1	Off
RTMP	Stop	ThirdRTMPRemote	rtmp://192.168.1.8:1935/live/av2	Off
SRT	Stop	MainSrtRemote	192.168.1.216	Off

Pull Stream


Stream Media	Status	Custom Name	Address	Action
RTSP	Running	MainRTSPLocal	rtsp://192.168.1.216:5554/live/av	On
RTMP	Running	MainRTMPLocal	rtmp://192.168.1.216:1935/live/av	On

以 OBS 为例:

Step1: 打开 OBS studio, 单击 "+", 创建一个新的媒体源。




Step 2: 取消 local file，在“输入”中添加获取的拉流地址 URL，然后点击“确定”。




VLC 播放器的 RTSP 拉流方式:

Step 1: 打开 VLC 播放器，然后单击“媒体”中的“打开网络”。




Step 2: 输入获取的 RTSP 本地拉流地址 URL。




13.2. 录制


切换台有两种录制方式，一种是通过 USB 录制，另一种是通过 SD 卡录制。插入 U 盘或 SD 卡，根据用户需要在录制设置中选择存储设备，然后按下面板上的 REC 按钮开录制，状态会显示设备信息。用户还可以通过录制设置在 MP4 和 TS 之间选择录制格式。



Storage Settings



按下面板上的 REC 按钮后，状态页面上的录制指示灯将变为红色，多画面中的录制时间将开始计数，表明录制已经开始。再次按下 REC 按钮可结束录制。此外，录制状态还会显示录制时间和 SD 卡/U 盘状态，用户选择的存储设备也会变红，方便用户查看。



格式化存储设备

用户可以通过菜单格式化 USB 盘和 SD 卡。进入录制菜单，选择“格式化 USB”或“格式化 SD 卡”，U 盘或 SD 卡将被格式化。格式化后，磁盘中的所有数据将被永久删除，请先备份重要数据。

覆写功能

切换台录制具有覆写功能，当 SD 卡和 U 盘内存满时，会自动删除并覆盖之前录制的内容，并重新录制新内容，用户可在菜单中选择打开或关闭覆写功能。

14. PTZ 控制

切换台具有通过局域网端口或串行端口控制 PTZ 摄像机的功能。利用操纵杆和按钮可平移、倾斜或缩放摄像机。支持 VISCA、VISCA over IP、Pelco D/P 和 Onvif 协议。


对于 LAN 口连接，请确保 DHCP 已开启，这样就确保切换台和 PTZ 相机在同一个局域网中。从菜单中通过 VISCA-IP 或 ONVIF 搜索摄像机，然后将搜索到的摄像机添加到摄像机 ID 中。如果工作环境中没有 DHCP 网络，可以从菜单中更改切换台的 IP 地址，将它们设置在同一个局域网中，这样切换台就能成功搜索到摄像机。

使用操纵杆旋钮进入 PTZ 菜单，搜索摄像机，选择要连接的摄像机，并根据需要自定义摄像机 ID。然后从菜单中选择相应的协议，有 VISCA-IP 和 Onvif 可用于网络连接。最后，拨动连接开关建立连接。

可通过下一按三种方式调用 PTZ 相机：

1. 将调用选项设置为 "跟随 PGM"，这意味着受控摄像机与摄像机 1-6 中所选的 PGM 通道相同。例如，当 PGM 选择摄像机 2 (IN 2) 时，则摄像机 2 处于控制之下。
2. 将调用选项设置为 "跟随 PVW"，这意味着受控摄像机与摄像机 1-6 中所选的 PVM 通道相同。例如，当 PVW 选择摄像机 2 (IN 2) 时，则摄像机 2 处于控制之下。
3. 如果将调用选项设置为摄像机 ID，那么我们可以设置 1-6 号摄像机的 ID 选项。

连接到相机后，您可以使用 3D 操纵杆控制相机。按面板上的 zoom 按钮可操作变焦功能。在 PTZ 菜单中，您可以设置 Pan/Tilt/Zoom 速度。



15. 系统设置

15.1. 语言

从菜单中进入系统设置，在英文和中文之间切换系统语言。

15.2. 风扇设置

通过调节冷却风扇的转速来控制切换台的温度和噪音。风扇转速可设置为 0% 至 100%，0% 时风扇关闭，100% 时风扇处于自动模式。

在自动模式下，风扇转速会根据切换台的工作温度自动调节。对于需要静音运行的应用，可通过菜单手动关闭风扇。

如果工作温度达到 57° C，状态/菜单页面底部将显示橙色警告信息。当温度达到 60° C 时，风扇将自动切换到高速模式，以快速冷却 CPU 并同时返回自动模式。

15.3. ROC 校准

当操纵杆需要校准时，可以从菜单中进入校准操纵杆，以实现正确的 PTZ 控制。在校准过程中，会出现“The joystick is being calibrated. Please do not touch until the calibration is complete.”

15.4. 系统复位

- 重置偏好。将设置恢复为默认设置，但保留部分设置，包括媒体库、时间、网络、语言、风扇和用户设置。
- 出厂复位。将所有设置恢复为默认的出厂设置。

15.5. 版本信息

查看切换台的软件版本、FPGA 版本、MCU 版本、PCB 版本。

15.6. 时间设置

15.6.1. 手动设置时间

用户可以通过菜单直接设置年/月/日/小时/分钟。时间格式可以设置为 12 小时和 24 小时模式。默认设置为 12 小时模式。

Time	Year	2023
	Month	10
	Day	26
	Hour	15
	Minute	15
	Format	24h

15.6.2. 时间同步

通过 LAN 口将切换台连接到 PC（Windows OS），打开 web 浏览器，搜索切换器的 web 控制页面。在网页中，选择时间设置，支持自动同步或手动设置。

15.7. 网络设置

获取 IP 的方法有两种：动态（由路由器配置的 IP）和静态（自由设置 IP）。通过菜单选择您需要的方式。默认设置为动态设置。

动态（DHCP）： 将切换台与一个具有 DHCP 的路由器连接，然后它将自动获得一个 IP 自动地址。确保切换台和 PC 在同一局域网中。

静态（手动设置 IP）： 当 PC 没有 DHCP 时，选择静态 IP 获取方法。通过网线将切换台与 PC 相连接，将 PC 的 IP 地址设置成与切换台相同的地址范围(切换台默认 IP 地址为 192.168.1.216)，或将切换器的 IP 地址设置为与 PC 的 IP 相同的地址范围。

Network	DHCP		Network	DHCP	
		<input checked="" type="checkbox"/> ON			<input type="checkbox"/> OFF
IP Address	0.0.0.0		IP Address	192.168.1.216	
Mask	0.0.0.0		Mask	255.255.255.0	
Gateway	0.0.0.0		Gateway	192.168.1.1	


15.8. 快捷键

在系统菜单中，用户可以设置 PIP1、PIP2、POP、色度键、DSK 和 LOGO 的快捷键。例如，如果您将 PIP1 键设置为 PGM，则按下面板上的 PIP1 按钮将直接对 PGM 生效。如果您将其设置为 PVW，则按 PIP1 键将直接在 PVW 中生效。如果您将其设置为 MENU，按 PIP1 键将显示一个快捷选择菜单，用户可以在其中设置是在 PVW 还是 PGM 中生效。

Mask	0.0.0.0	
Gateway	0.0.0.0	
Key	PIP1 Key	MENU
	PIP2 Key	MENU
	POP Key	MENU
	CHROMA Key	MENU
	DSK Key	MENU
	LOGO Key	MENU
		PVW
		PGM
		MENU

15.9. 用户设置

用户可以根据需求及不同的应用场景将所有当前设置保存到切换台的帐户中。添加新用户帐户，重命名帐户，在帐户之间切换，删除帐户，也可以将帐户导入或导出到 U 盘，十分灵活方便，人性化。



15.9.1. 新建账户

添加一个新的用户帐户并将所有当前设置保存到该帐户。通过菜单中的虚拟键盘输入名称。

15.9.2. 重命名账户

重命名当前的账户。

15.9.3. 删除账户

删除一个已保存的用户帐户，不再使用。

15.9.4. 导入账户及设置

将当前用户账户及设置导入到 U 盘中。


15.9.5. 导出账户及设置

将选定的用户账户及其设置导出到 U 盘，以便备份或传输。


16. 网页端控制

参照第 14.6 部分切换台网络设置。在浏览器中输入切换台的 IP 地址（192.168.1.216）并登录账户（用户名：admin，密码：admin），即可访问切换台的网页。所有设置均可在 "设备状态"、"控制面板"、"音频设置"、"编码设置"、"流媒体设置"、"录制设置" 和 "系统设置" 中进行配置。

设备状态：



控制面板：



音频设置:

AVMATRIX® 6CH SWITCHER English Logout

Device Status
Control Panel
Audio Settings
Encode Settings
Stream Settings
Record Settings
System Settings

EARPHONE MIC 1 MIC 2 SDI 1 SDI 2 SDI 3 SDI 4 HDMI 5 HDMI 6 Master

-24 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

12 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

Delay: 0 ms MIC 1: LINE IN MIC IN MIC 2: LINE IN MIC IN ALL AFV: ON

编码设置:

AVMATRIX® 6CH SWITCHER English Logout

Device Status
Control Panel
Audio Settings
Encode Settings
Stream Settings
Record Settings
System Settings

Encode Output
LAN Stream USB Capture

Video Encode Save

Stream Type ☒ Stream Switch Video Source Resolution FPS
Main Stream PGM 1920*1080 60


Coding Format I Frame Interval Bitrate Mode Max Bitrate
H.264 High Profile 30 VBR 8192Kbps

Audio Encode Save

Audio Source Coding Format Sampling Rate Bit Width
Master AAC 48KHz 24bit


Sound Channel Bitrate Volume
L+R 256Kbps 100

录制设置:



The screenshot shows the AVMATRIX 6CH SWITCHER web interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Device Status, Control Panel, Audio Settings, Encode Settings, Stream Settings, Record Settings (highlighted), and System Settings. The main area is titled 'Disk Management' and features two large circular progress indicators for 'SD Card' and 'USB Disk'. Each indicator shows 'Free: 0G' and 'Total: 0G' with 'Refresh' and 'Format' buttons. To the right is the 'Storage Settings' panel, which includes an 'Overwrite Mode' toggle (set to Off), a 'Record Format' dropdown (set to TS), a 'Split Recording File' dropdown (set to 60 mins), and a 'Record Storage' section with a progress bar showing 'SD Card' and 'USB Disk' usage. A 'Save' button is at the top right of this panel. At the bottom of the main area, a warning message states: 'Attention: Do you want to format this disk to EXFAT? Formatting will erase all data on the disk and cannot be recovered. Please back up important data before proceeding.'

流媒体设置:



The screenshot shows the AVMATRIX 6CH SWITCHER web interface for stream settings. The sidebar menu is the same as in the previous screenshot, with 'Stream Settings' highlighted. The main area is titled 'Push Stream' and features a 'Start Streaming' button. Below this is a table with columns: Stream Media, Status, Custom Name, Address, and Action. The table lists four streams: RTMP (MainRTMPRemote), RTMP (SubRTMPRemote), RTMP (ThirdRTMPRemote), and SRT (MainSrtRemote). All streams are currently 'Stop'. The 'Action' column contains 'Off' and 'Refresh' icons. Below the table are navigation buttons: '< 1 >'. Below the 'Push Stream' section is the 'Pull Stream' section, which also has a table with columns: Stream Media, Status, Custom Name, Address, and Action. The table lists two streams: RTSP (MainRTSPLocal) and RTMP (MainRTMPLocal). Both streams are currently 'Runing'. The 'Action' column contains 'On' and 'Refresh' icons. Below the table are navigation buttons: '< 1 >'. At the bottom right of the main area, there is a 'Logout' button.

系统设置：

AVMATRIX®

Device Status

Control Panel

Audio Settings

Encode Settings

Stream Settings

Record Settings

System Settings

6CH SWITCHER

English Logout

Device Info.

System Maintenance

Network Settings

Time Settings

Password Settings

Device Name

6CH_SWITCHER

Device No.

86f2b312f9f028a9

Mac Address

3c6a2cd36745

IP Address

192.168.123.21

Hardware Ver.

V50605E-PRO_V3.2-20230616

Device Ver.

V1.0.1.28

FPGA Ver.

V1.0.10

Authorization Status

Authorized

AVMATRIX®

Device Status

Control Panel

Audio Settings

Encode Settings

Stream Settings

Record Settings

System Settings

6CH SWITCHER

English Logout

Device Info.

System Maintenance

Network Settings

Time Settings

Password Settings

Upgrade

Import Settings

Export Settings

Reset

Export Log

Reboot

AVMATRIX®

Device Status

Control Panel

Audio Settings

Encode Settings

Stream Settings

Record Settings

System Settings

6CH SWITCHER

English Logout

Device Info.

System Maintenance

Network Settings

Time Settings

Password Settings

On DHCP

IP Address

192.168.123.30

Sub Mask

255.255.255.0

GateWay

192.168.123.1

DNS 1

218.85.152.99

DNS 2

223.5.5.5

Save

AVMATRIX®

Device Status

Control Panel

Audio Settings

Encode Settings

Stream Settings

Record Settings

System Settings

6CH SWITCHER

English Logout

Device Info.

System Maintenance

Network Settings

Time Settings

Password Settings

Off Summer Time

Auto-sync Time

Manual Settings

Time Zone

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

Manual Setting

请选择日期

Off Local Sync

NTP Server

pool.ntp.org

Sync Interval(Min)

60

Devices Time

2023-12-06 16:52:13

Save

AVMATRIX®

Device Status

Control Panel

Audio Settings

Encode Settings

Stream Settings

Record Settings

System Settings

6CH SWITCHER

English Logout

Device Info.

System Maintenance

Network Settings

Time Settings

Password Settings

Old Password

New Password

Confirm Password

Save

Note: Please enter 3-16 characters, supporting uppercase and lowercase letters, numbers, hyphens, and underscores.